



Peintures Bâtiment PROFESSIONNELLES

AZURLAC

Glycérophtalique
Peinture de finition brillante

Fiche Technique
N°113220
Mise à Jour 03/14

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

Entretien : Lavage HP jusqu'à élimination de toute salissure et peinture non adhérente.

Azurlac est adapté pour le recouvrement des anciens fonds glycérophtaliques à condition qu'ils soient en bon état. Dans tous les cas, il est nécessaire de réaliser un essai de convenance (application suivie d'un essai d'adhérence après séchage complet) afin de valider la compatibilité des produits ainsi que la préparation de surface choisie.

Application:

Température support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.

Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 40°C
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 75%

Matériel d'application :
- à la brosse ou rouleau : prêt à l'emploi
- à l'Airless : dilution 0 à 5 %

Processus d'application:

Diluant	Matériel	Taux dilution	Température
White Spirit	Pistolet Pneumatique / Airless Buse : selon matériel	Ne pas diluer de préférence	Ambiante, 10°C minimum. La température du support devra être au moins supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.

Couches Suivantes Compatibles : Finitions glycérophtaliques monocomposant AZUREL

CONDITIONNEMENT

0,5 L - 2,5 L - 10 L

HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité